

Rottne DSP 4000

VU 201A Inställningar Logmax

Funktionstangenter på VU 201A kort

GUL tangent: stegning till nästa funktion. Lysdioder F1 till F8, tänd lysdiod indikerar vilken funktion som är aktiverad, när F1 till F8 är släkt står man i driftsläge.

SVART tangent: minska parametervärde.

RÖD tangent: öka parametervärde

F1: Visning av kappulser från aggregatets kap ute givare.

F2: Visning av diametergivare 1(Vänster). Börjar på noll i stängt läge och räknar uppåt vid öppna. (928 ca.435)

F3: Visning av diametergivare 2 (Höger). Börjar på noll i stängt läge och räknar uppåt vid öppna. (928 ca.435)

F4: Val av diametergivare ,0=båda diametergivare, 1=endast givare vänster
2= endast givare höger, 3=båda givare dubbel upplösning.
4=endast vänster givare dubbel upplösning. 5: höger dubbel upplösning.

F5: Justering av sågkedjesmörjning. Lägre värde ger större kedjesmörjning och högre värde mindre sågkedje olja. Cirka 600 vid 928 aggregat.

F6: 0= 2000 hydraulik, 1= 928,3000,5000 serie 2

F7: hastighet svärdhem 928,3000,5000 serie 2, övriga Hastighet sågmotor .

Längd & diameter kalibreras i DSP.

I DSP under kalibrering tryck F12. Kalibrering grund.

Ändras klämklö ytter läge neråt flyttas hela diameterskalan nedåt .
ca. 690 vid 928.

Vid 20 pulsers längdgivare blir det 219 pulser/meter. Vid 928 aggregat.

Montering.

400 aggregat har samma rotator som 928.

Nya slangar behövs. Ca 220 långa.

Anslutning i Rottne 2004 är .

Läckolja 3/8 bsp. Tryck 3/4 bsp. Retur 1" bsp.

Elkabel har sae fläns 38mm med 3/4 slang.

Före elinstallation måste huvudströmbrytare slås av.

Dra ny elkabel 25 ledare(14 meter) till aggregat istället för 18 ledare.

18 ledare kapas 1 meter från kontakt(J10) ska monteras i list.

+ kabeln till aggregat kapas vid kranbom längst fram.

Dra tillbaka höljet till hytten och mata spänningsomvandlare med denna.

Demontera nåd i aggregat. Montera i hytt.

+ matning till nåd kapas ca 40 cm ifrån och spänningsmatas efter spänningsomvandlare. (24volt)

Datakabeln från nåd kapas så långt ifrån nåd som möjligt ska monteras i list.

Övriga kablar från nåd ska vara kvar. Ska monteras i list.

Vu201RL monteras i hytt . höger stolpe bakom stol.

Kablar dras till list.